

كاميرا الشبكة

الدليل السريع

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z/
XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081REV/
XND-6081V/XND-8081VZ/
XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/
XND-8081FZ/XND-8081RF



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.

<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>

تتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام لموارد المواد.



وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع الترتبة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة
كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.
ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.

الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرحعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.


لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.






كاميرا على شكل قبة للتثبيت بشكل مستوي

XND-6081F/XND-6081FZ/
XND-6081RF/XND-8081FZ/
XND-8081RF




كاميرا على شكل قبة داخلية

XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081REV/XND-6081V/
XND-8081VZ



كاميرا على شكل قبة للتخريب خارجية



XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/
XNV-8081Z



تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

• XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z

* قد يتنوع شكل الوحدة النمطية تبعًا للمنتج.



الوحدة النمطية



/XNV-6081/XNV-6081R
/XNV-6081Z/XNV-8081R
فقط XNV-8081Z

/XNV-6081/XNV-6081R
/XNV-6081Z/XNV-8081R
فقط XNV-8081Z




اللون: عاجي

/XNV-6081/XNV-6081R
/XNV-6081Z/XNV-8081R
فقط XNV-8081Z



/XNV-6081/XNV-6081R
/XNV-6081RE/XNV-8081R
فقط XNV-8081RE



1 الخيارات (غير مضمنة)




SPC-100AC
/XNV-6081/XNV-6081R
/XNV-6081Z/XNV-8081R
فقط XNV-8081Z


SBC-180B
(اللون: أسود)












- التركيب مباشرةً على الحائط/السقف









8-2-1




8-2-2



8-3




8-4




• غير مضمنة: دونجل WiFi، مهايئ OTG

8-5




• تثبيت كبل LAN (IP66) (عند استخدام كاميرا واحدة فقط)

8-1-1




8-1-2




- تثبيت كابلات الصوت والتنبيه (عند استخدام كاميرا واحدة فقط)

8-2




• تثبيت كابلات LAN (عند استخدام كاميرا 1 و 2)

8-3-1




8-3-2




• تثبيت كابلات LAN (IP66) (عند استخدام كاميرا 1 و2)

8-4-1




8-4-2



• تثبيت كابلات الصوت والتنبيه (عند استخدام كاميرا 1 و 2)

8-5-1




! يمكن استخدام أحد مثبتات الغطاء.


كاميرا 2 (PoE OUT)





كاميرا 1 (PoE+ IN)



8-5-2











10






21



• باستخدام غطاء الطقس



11-1






• استخدام غطاء الطبقة السطحية (XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z) فقط


12-1



12-2



أو







تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

• XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-8081REV/XND-6081V/XND-8081VZ

* قد يتنوع شكل الوحدة النمطية تبعًا للمنتج.




/XND-6081V/XND-6081RV
/XND-6081VZ/XND-8081RV
فقط XND-8081VZ

الوحدة النمطية




/XND-6081V/XND-6081RV
/XND-6081VZ/XND-8081RV
فقط XND-8081VZ





اللون: عاجي
/XND-6081RV/XND-6081VZ
/XND-8081RV/XND-6081V
فقط XND-8081VZ



/XND-6081V/XND-6081RV
/XND-6081REV/XND-8081RV
فقط XND-8081REV

الخيارات (غير مضمنة)




SBC-160B
(اللون: أسود)







• التركيب مباشرةً على الحائط/السقف



• التركيب باستخدام أنبوب

6-1







XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

• تركيب كابلات طاقة/شبكة


7-1-1




7-1-2




7-2-1




7-2-2




7-3






• غير مضمنة: دونجل WiFi، مهايئ OTG

7-5




• تثبيت كبل LAN (عند استخدام كاميرا واحدة فقط)

7-1-1




7-1-2




• تثبيت كبل LAN (عند استخدام كاميرا واحدة فقط)

7-2-1




7-2-2




• تثبيت كابلات الصوت والتنبيه (عند استخدام كاميرا واحدة فقط)

7-3




• تثبيت كابلات LAN (عند استخدام كاميرا 1 و 2)

7-4-1




7-4-2




• تثبيت كابلات LAN (عند استخدام كاميرا 1 و 2)

7-5-1




7-5-2



• تثبيت كابلات الصوت والتنبيه (عند استخدام كاميرا 1 و2)

7-6-1




1 يمكن استخدام أحد مثبتات الغطاء.


كاميرا 2 (PoE OUT)




كاميرا 1 (PoE+ IN)




7-6-2







• غير مضمنة: دونجل WiFi، مهايئ OTG

7-8










• استخدام غطاء الطبقة السطحية (XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ فقط)

10-1






• إزالة غطاء الطبقة السطحية (XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ فقط)



أو







تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.


• XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/XND-8081FZ/XND-8081RF


* قد يتنوع شكل الوحدة النمطية تبعًا للمنتج.




الوحدة النمطية












• غير مضمنة: بطاقة SD صغيرة














• غير مضمنة: كابل السلامة


























16





في أي وقت تصل فيه إلى الكاميرا، تظهر نافذة تسجيل الدخول. أدخل "معرف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

- 1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.
- 2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.
- 3 انقر فوق [Sign in].



إعداد الكاميرا

- 1** صل محول OTG (5 سنون) ودونجل WiFi بطرف USB من نوع الميكرو.

إعداد الهاتف الذكي

- 1 قم بتثبيت تطبيق Wisenet Installation.
- 2 حدد معرف SSID للكاميرا بعد تشغيل شبكة WiFi.
- 3 قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
- 4 عند تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يصبح الفيديو متصلاً.
- يجري تشغيل الفيديو دون أن يجري تسجيل الدخول أثناء الاتصال الأولي.
- 5 يمكن ضبط زاوية الرؤية أثناء مشاهدة الفيديو من خلال الهاتف الذكي.

- لإعداد كلمة مرور جديدة مكوّنة من 8 إلى 9 أرقام، يجب استخدام 3 على الأقل مما يلي:
الأحرف الكبيرة/ الأحرف الصغيرة، والأرقام،
والأحرف الخاصة. لإعداد كلمة مرور مكوّنة
من 10 إلى 15 رقمًا، يجب استخدام نوعين على
الأقل من العناصر المذكورة.

- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي
: ~ ` '@!\$%^&*()-_+{|[]/?

- **ملزيم من الأمان، يوصى بعدم تكرار الأحرف نفسها أو إدخال لوحة المفاتيح المتتالية عند إعداد كلمة المرور.**

- عند فقدان كلمة المرور، يمكن الضغط على زر [RESET] لتهيئة المنتج. ولذلك، لن تفقد كلمة المرور بسبب حفظها باستخدام أوراق المذكرات أو تذكّرها بنفسك.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States,
other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

