

CAMÉRA RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z/
XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081REV/
XND-6081V/XND-8081VZ/
XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/
XND-8081FZ/XND-8081RF



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Vision cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.

The Eco mark represents Hanwha Vision's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.


To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

SAFETY INFORMATION




Caméra extérieure à dôme anti-vandalisme

XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/
XNV-8081Z




Caméra intérieure à dôme

XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081REV/XND-6081V/
XND-8081VZ



Caméra à dôme affleurant

XND-6081F/XND-6081FZ/
XND-6081RF/XND-8081FZ/
XND-8081RF





COMPONENT

L'accessoire varie selon le pays de vente.

- XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z

* La forme du module peut varier selon le produit.



Module



XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081Z/XNV-8081R/
XNV-8081Z Uniquement


XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081Z/XNV-8081R/
XNV-8081Z Uniquement



XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081RE/XNV-8081R/
XNV-8081RE Uniquement

Couleur : Ivoire
XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081Z/XNV-8081R/
XNV-8081Z Uniquement

Options (non incluses)




SBC-180B
(Couleur : Noir)


SPC-100AC
XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081Z/XNV-8081R/
XNV-8081Z Uniquement

INSTALLATION

1




2



INSTALLATION


3

- Non fourni : Carte Micro SD




4

- Non fourni : SPC-100AC (XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z Uniquement)




INSTALLATION

5



6

- Installation directe sur mur/plafond




8


INSTALLATION

7-1

- Installation à l'aide d'un tube




7-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-1-1 • Installation des câbles réseau/d'alimentation




8-1-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-2-1




8-2-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-3



8-4




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-5


- Non fourni : Dongle Wi-Fi, adaptateur OTG




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

- 8-1-1** • Installation du câble LAN (IP66) (utilisation d'une seule CAM)



- 8-1-2**




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-2


- Installation des câbles audio et d'alarme (utilisation d'une seule CAM)




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-3-1 • Installation des câbles LAN (utilisation de CAM 1 et CAM 2)




8-3-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-4-1 • Installation des câbles LAN (IP66) (utilisation de CAM 1 et CAM 2)




8-4-2



INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-5-1 • Installation des câbles audio et d'alarme (utilisation de CAM 1 et CAM 2)





! Il n'est pas possible d'utiliser un installateur de bouchon.


CAM 2 (PoE OUT)



CAM 1 (PoE+ IN)




8-5-2



INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-6




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-7

- Non fourni : Dongle Wi-Fi, adaptateur OTG




INSTALLATION

9




10




21

INSTALLATION




11-1 • Utilisation du bouchon d'étanchéité




INSTALLATION

11-2




11-3




INSTALLATION

12-1

- Utilisation du cache de protection (XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z Uniquement)




12-2




INSTALLATION

13

- Retrait du cache de protection (XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z Uniquement)



ou






COMPONENT


L'accessoire varie selon le pays de vente.

- XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-8081REV/XND-6081V/XND-8081VZ

* La forme du module peut varier selon le produit.




Module



XND-6081V/XND-6081RV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081VZ Uniquement




XND-6081V/XND-6081RV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081VZ Uniquement



XND-6081V/XND-6081RV/
XND-6081REV/XND-8081RV/
XND-8081REV Uniquement XND-6081RV/XND-6081V/
XND-8081VZ Uniquement


I Options (non incluses)




SBC-160B
(Couleur : Noir)

INSTALLATION

1




2




INSTALLATION

3

- Non fourni : Carte Micro SD




4



INSTALLATION


5

- Installation directe sur mur/plafond




6-1

- Installation à l'aide d'un tube



INSTALLATION


6-2



XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-1


• Installation des câbles réseau/d'alimentation




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-2




7-2-1




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-2-2




7-3



INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-4




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-5


- Non fourni : Dongle Wi-Fi, adaptateur OTG




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

- 7-1-1** • Installation du câble LAN (utilisation d'une seule CAM)




- 7-1-2**




INSTALLATION

XND-6081REV/XND-8081REV

7-2-1 • Installation du câble LAN (utilisation d'une seule CAM)



7-2-2




INSTALLATION

XND-6081REV/XND-8081REV

7-3

- Installation des câbles audio et d'alarme (utilisation d'une seule CAM)




INSTALLATION


XND-6081REV/XND-8081REV

7-4-1

- Installation des câbles LAN (utilisation de CAM 1 et CAM 2)




7-4-2




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-5-1 • Installation des câbles LAN (utilisation de CAM 1 et CAM 2)




7-5-2



INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-6-1 • Installation des câbles audio et d'alarme (utilisation de CAM 1 et CAM 2)





I Il n'est pas possible d'utiliser un installateur de bouchon.

CAM 2 (PoE OUT)




CAM 1 (PoE+ IN)



INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-7




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-8

- Non fourni : Dongle Wi-Fi, adaptateur OTG




INSTALLATION


8



9





INSTALLATION



10-1

- Utilisation du cache de protection (XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ Uniquement)








INSTALLATION

11

- Retrait du cache de protection (XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ Uniquement)



OU








COMPONENT

L'accessoire varie selon le pays de vente.

- XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/XND-8081FZ/XND-8081RF

* La forme du module peut varier selon le produit.




Module




INSTALLATION

1




INSTALLATION

2





3

- Non fourni : Carte Micro SD




INSTALLATION

4





INSTALLATION

5




6

• Non fourni : Câble de sécurité




INSTALLATION

7




8




INSTALLATION

9-1

- Installation des câbles réseau/d'alimentation




9-2





INSTALLATION


10-1



10-2








INSTALLATION

13


- Non fourni : Dongle Wi-Fi, adaptateur OTG




14




15





INSTALLATION



16



INSTALLATION



RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés : ~!@#%&'()*~+=|{};:~.
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.

LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît. Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

- 1 Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte **<User Name>**.
- 2 Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie **<Password>**.
- 3 Cliquez sur **[Sign in]**.

CONNEXION AU WiFi

Configuration de la caméra

- 1 Connectez l'adaptateur OTG (5 broches) et le dongle WiFi à la borne micro USB.

Configuration du smartphone

- 1 Installez l'application d'installation Wisenet.
- 2 Sélectionnez le SSID de la caméra après avoir allumé le WiFi.
- 3 Exécutez l'application d'installation de Wisenet.
- 4 Lorsque vous vous connectez à la caméra, la vidéo sera connectée.
 - La vidéo sera lue sans être connecté pendant la connexion initiale.
- 5 Vous pouvez ajuster l'angle de vue pendant le visionnement de la vidéo via votre smartphone.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

