

KAMERA SIECIOWA

Skrócona Instrukcja Obsługi

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z/
XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081REV/
XND-6081V/XND-8081VZ/
XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/
XND-8081FZ/XND-8081RF



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Vision cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.

The Eco mark represents Hanwha Vision's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.


To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

SAFETY INFORMATION




Kamera zewnętrzna kopuła
wandalowa

XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/
XNV-8081Z




Kamera kopuła wewnętrzna

XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081REV/XND-6081V/
XND-8081VZ



Kamera kopuła podtynkowa

XND-6081F/XND-6081FZ/
XND-6081RF/XND-8081FZ/
XND-8081RF





COMPONENT

Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

- XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z

* Kształt modułu może się różnić w zależności od produktu.



Moduł



Jedynie XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081Z




Jedynie XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081Z



Jedynie XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081RE/
XNV-8081R/XNV-8081RE

Kolor: Kość słoniowa
Jedynie XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081Z

i Opcje (nieuwzględnione)




SBC-180B
(Kolor: Czarny)


SPC-100AC
Jedynie XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081Z

INSTALLATION

1




2



INSTALLATION


3

- Kupowane oddz.: Karta Micro SD




4

- Kupowane oddz.: SPC-100AC (Jedynie XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)




INSTALLATION

5



6

- Instalacja bezpośrednio na ścianie/suficie




8


INSTALLATION

7-1

- Instalacja z użyciem rurki




7-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-1-1 • Instalacja kabli sieci/zasilania




8-1-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-2-1




8-2-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-3



8-4




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-5

- Kupowane oddzielnie: Klucz WiFi, adapter OTG




INSTALLATION


XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-1-1

- Instalacja kabla LAN (IP66) (w przypadku użycia jednej kamery CAM)



8-1-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-2

- Instalacja kabli audio i alarmu (w przypadku użycia jednej kamery CAM)




INSTALLATION


XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-3-1

- Instalacja kabla LAN (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)




8-3-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-4-1 • Instalacja kabla LAN (IP66) (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)



8-4-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-5-1

- Instalacja kabli audio i alarmu (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)





! Nie można użyć narzędzia do instalacji nasadki.


CAM 2 (PoE OUT)



CAM 1 (PoE+ IN)




8-5-2



INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-6




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-7

- Kupowane oddzielnie: Klucz WiFi, adapter OTG




INSTALLATION

9




10




21

INSTALLATION




11-1 • Użycie nasadki pogodowej




INSTALLATION

11-2




11-3




INSTALLATION

12-1

- Używanie okrycia (Jedynie XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)




12-2




INSTALLATION

13

- Zdejmowanie okrycia (Jedynie XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)



LUB






COMPONENT


Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

- XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-8081REV/XND-6081V/XND-8081VZ

* Kształt modułu może się różnić w zależności od produktu.



Moduł




Jedynie XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081VZ



Jedynie XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081VZ




Jedynie XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-8081RV/XND-8081REV



Kolor: Kość słoniowa
Jedynie XND-6081RV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-6081V/XND-8081VZ


Opcje (nieuwzględnione)




SBC-160B
(Kolor: Czarny)

INSTALLATION

1




2




INSTALLATION

3

- Kupowane oddz.: Karta Micro SD




4



INSTALLATION


5

- Instalacja bezpośrednio na ścianie/suficie




6-1

- Instalacja z użyciem rurki



INSTALLATION


6-2



XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-1


• Instalacja kabli sieci/zasilania




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-2




7-2-1




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-2-2




7-3



INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-4




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-5

- Kupowane oddzielnie: Klucz WiFi, adapter OTG




INSTALLATION


XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-1-1

- Instalacja kabla LAN (w przypadku użycia jednej kamery CAM)



7-1-2




INSTALLATION


XND-6081REV/XND-8081REV

7-2-1

- Instalacja kabla LAN (w przypadku użycia jednej kamery CAM)



7-2-2




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-3

- Instalacja kabli audio i alarmu (w przypadku użycia jednej kamery CAM)




INSTALLATION


XND-6081REV/XND-8081REV

7-4-1

- Instalacja kabla LAN (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)



7-4-2




INSTALLATION


XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-5-1

- Instalacja kabla LAN (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)



7-5-2




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-6-1

- Instalacja kabli audio i alarmu (w przypadku użycia kamer CAM 1 i CAM 2)





I Nie można użyć narzędzia do instalacji nasadki.

CAM 2 (PoE OUT)




CAM 1 (PoE+ IN)



INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-7




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-8

- Kupowane oddzielnie: Klucz WiFi, adapter OTG




INSTALLATION


8




9




INSTALLATION



- 10-1** • Używanie okrycia (Jedynie XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ)







INSTALLATION

11

- Zdejmowanie okrycia (Jedynie XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ)



LUB








COMPONENT

Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

- XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/XND-8081FZ/XND-8081RF

* Kształt modułu może się różnić w zależności od produktu.




Moduł




INSTALLATION

1




INSTALLATION

2





3

- Kupowane oddz.: Karta Micro SD




INSTALLATION

4





INSTALLATION

5




6

- Kupowane oddzielnie: Kabel bezpieczeństwa




INSTALLATION

7




8




INSTALLATION

9-1

- Instalacja kabli sieci/zasilania




9-2





INSTALLATION


10-1



10-2








INSTALLATION

13


- Kupowane oddzielnie: Klucz WiFi, adapter OTG




14




15



INSTALLATION





16



+



INSTALLATION



USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.



- Nowe hasło powinno mieć 8 do 9 znaków długości, w tym 3 znaki wielkie/małe, cyfry i znaki specjalne. Dla hasła 10 do 15 znaków wystarczy 2 znaki wskazane wyżej.
 - Dozwolone znaki specjalne :
~!@#\$%^&*()_+=-[]{}|.?/
- Dla poprawy bezpieczeństwa nie zaleca się powtarzania tych samych znaków po kolei ani używania kolejnych znaków klawiatury.
- Jeżeli hasło zostało utracone, nacisnąć przycisk **[RESET]** i inicjować produkt. Zatem hasło należy zapamiętać, lub zapisać.

LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

- 1 Wpisz słowo „admin” w polu <User Name>.
- 2 Wprowadź hasło w polu <Password>.
- 3 Kliknij przycisk [Sign in].

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WiFi

Ustawienia kamery

- 1 Adapter OTG (5 styków) i klucz WiFi podłącz do gniazda Micro USB.

Ustawienia smartfonu

- 1 Zainstaluj aplikację instalacyjną Wisenet.
- 2 Po włączeniu sieci WiFi wybierz identyfikator SSID kamery.
- 3 Uruchom aplikację instalacyjną Wisenet.
- 4 Po zalogowaniu się do kamery nastąpi połączenie z obrazem wideo.
 - Wideo zostanie odtworzone bez logowania się podczas początkowego nawiązywania połączenia.
- 5 Można ustawiać kąt widzenia, obserwując wideo przez smartfon.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

