Hanwha Vision

كاميرا الشبكة

الدليل السريع

XNV-C6083

CE

Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
https://www.hanwhavision.com/en/download-data/

Warranty

For details, see the Product Warranty Information page on Hanwha Vision website.
https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/

Videos processed by surveillance equipment cannot be accessed arbitrarily by the manufacturer.

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version when integrating with VMS or Hanwha NVR.

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثّل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.

الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتّسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورّد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.

الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.



المُكونات

تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

















التثبيت

1



2



3



4

- غير مضمنة: بطاقة SD صغيرة



التثبيت

5



6-1

- التركيب مباشرةً على الحائط/السقف



- غير مضمنة

6-2

- عند توصيل الكبل من الجانب



7-1

- التركيب باستخدام أنبوب



7-2



8-1

• تركيب كابلات طاقة/شبكة LAN



8-2



9-1

• تركيب كابلات طاقة(PoE)



9-2


A
B
C
D
A : SINGLE
B : 4P OCTAGON
C : DOUBLE
D : SQUARE
DC12V
MICRO SD
ALARM
AUDIO
LAN
RESET
USB

10


A
B
C
D
A : SINGLE
B : 4P OCTAGON
C : DOUBLE
D : SQUARE
DC12V
MICRO SD
ALARM
AUDIO
LAN
RESET
USB


2x
TR20
A: SINGLE
B: 4* OCTAGON
C: DOUBLE
D: SQUARE
RESET
MICRO SD
ALARM
AUDIO
RS232
RS485

12

- غير مضمنة: دونجل WiFi، مهايئ OTG



13

14





15





إعداد كلمة المرور

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجِّل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.



- لإعداد كلمة مرور جديدة مكوَّنة من 8 إلى 9 أرقام، يجب استخدام 3 على الأقل مما يلي: الأحرف الكبيرة/ الأحرف الصغيرة، والأرقام، والأحرف الخاصة. لإعداد كلمة مرور مكوَّنة من 10 إلى 15 رقمًا، يجب استخدام نوعين على الأقل من العناصر المذكورة.

  - تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي : /?,.<>”’:;\|[]{}=+-_()*&^%$#@!`~

- غير مسموح بالمسافة في كلمة المرور.
- يجب ألا تكون كلمة المرور والمعرّف متطابقين.
- لا يمكنك استخدام الحرف نفسه بشكل متكرر أو أحرف متلاحقة على لوحة المفاتيح ككلمات مرور لتعزيز الأمان.
- تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بتعيينها، حيث ستحتاج إلى إعادة تعيين المنتج بالضغط على زر [**RESET**] إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول

في أيّ وقت تصل فيه إلى الكاميرا، تظهر نافذة تسجيل الدخول. أدخل "معرِّف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

1. أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <**User Name**>.
2. أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <**Password**>.
3. انقر فوق [**Sign in**].

الاتصال بشبكة WiFi

إعداد الكاميرا

1. صِل محول OTG (5 سنون) ودونجل WiFi بطرف USB من نوع الميكرو.

إعداد الهاتف الذكي

1. قم بتثبيت تطبيق Wisenet Installation..
2. حدد معرِّف SSID للكاميرا بعد تشغيل شبكة WiFi.
3. قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
4. عند تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يصبح الفيديو متصلاً.
5. يمكن ضبط زاوية الرؤية أثناء مشاهدة الفيديو من خلال الهاتف الذكي.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.
Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJI / TEKNOMAKS BILISIM
MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS ISTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

Hanwha
Vision