

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Краткое руководство

XRN-6420DB4/XRN-6420B4/XRN-3220B4



Изображения компонентов



- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
- Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.
- В некоторые страны поставляется без установленного HDD. Количество винтов для крепления HDD, кабелей питания SATA и кабелей питания/данных SATA для разных моделей отличается.


Видеорегистратор	Мышь	Краткое руководство
Кабель питания (2 шт.) (XRN-6420DB4)	Кабель питания (XRN-6420B4/XRN-3220B4)	Клеммная колодка (2 шт.)
Ключ блокировки передней крышки	Винт для крепления жесткого диска (64 шт.)	Противоскользящая резиновая накладка
Этикетка номера жесткого диска		

Монтаж жестких дисков




- При установке в дополнение к первоначально установленным в этом устройстве жестким дискам нового или ранее использовавшегося жесткого диска отформатируйте его вручную.
- Для замены или установки дополнительного жесткого диска вы должны обратиться к своему дилеру или в наш центр поддержки клиентов.


- 1 Чтобы снять блокировку передней крышки, используйте специальный ключ. Чтобы снять переднюю крышку, возьмите ее двумя руками и потяните влево.




- 2 Чтобы отделить основной корпус и скобу жесткого диска, нажмите оранжевую кнопку на держателе жесткого диска с левой стороны и потяните вперед.



- 3 Установите жесткий диск в соответствующий держатель и закрепите его с помощью прилагаемых винтов.



- 4 После установки жесткого диска в держатель вставьте его в основной корпус и закройте переднюю крышку.
 - Установите переднюю крышку в правую выемку основного корпуса, затем нажмите и закройте до щелчка.
 - Чтобы передняя крышка не отсоединялась, заблокируйте ее специальным ключом.




Hanwha Vision Co., Ltd. — производитель камер наблюдения, который предоставляет видеотехническое оборудование с различными функциями. При использовании наших устройств пользователи должны соблюдать местное законодательство. Пользователи несут исключительную ответственность за любое незаконное использование наших продуктов.

Установка стойки

Требования к установке в стойку и основные размеры

Классификация	Требования
Тип стойки	19-дюймовая стойка стандарта EIA-310-D
Число опор	4
Расстояние между опорами	Глубина 800 мм

Размеры монтажного фланца




Основные размеры


Индекс	Габариты
A	450 мм (17,717") мин.
B	465 мм (18,307") номинальное
C	483,4 мм (19,031") мин.

- Фланцевые монтажные отверстия (для серии XRN-6420/XRN-3220 рекомендуются квадратные отверстия)
В то время как стандарт EIA-310-D допускает на монтажном фланце круглые, квадратные и резьбовые отверстия, серия XRN-6420/XRN-3220 предназначена только для работы с круглыми или квадратными отверстиями, но не с резьбовыми.

Квадратные монтажные отверстия




Рекомендуемые размеры стойки



Индекс	Габариты	Описание
A	28 mm	Размер регистратора спереди
B	560 mm	Размер устройства видеорегистратора
C	51 mm	Смещение между монтажным фланцем и передней частью стойки
D	617~730 mm	Смещение между монтажными фланцами
E	800 mm	Глубина стойки


Меры предосторожности при выборе полки

Чтобы избежать проблем при установке регистратора, выберите конструкцию, на которой может быть надежно смонтирована нижняя часть изделия.




Для надежности установки рекомендуется использовать фиксированную полку, предназначенную для 19-дюймовой стойки, рассчитанную на нагрузку не менее 30 кг.

- Полка должна быть закреплена как минимум 4 винтами.




Меры предосторожности при использовании выдвижных полок


При снятии полки закрепите стойку на полу, чтобы она не опрокинулась.




Вставляя и вынимая полку, будьте осторожны, чтобы не уронить устройство.



Старайтесь не опираться на установленное изделие и не ставить на него какие-либо предметы, пока выдвинута полка.




Используйте полку, которая выдерживает нагрузку не менее 30 кг в выдвинутом положении, и не допускайте деформации направляющих.



Как установить стойку


- 1 Установите фиксированную или выдвижную полку на 19-дюймовую стойку.

- См. руководство производителя по установке фиксированной полки.




- 2 Поместите видеорегистратор на полку и сдвигайте его до тех пор, пока левые и правые крепежные отверстия регистратора не совпадут с отверстиями монтажного фланца 19-дюймовой стойки.

- Крепежные гайки должны быть установлены в отверстиях монтажного фланца 19-дюймовой стойки.








- 3 Чтобы закрепить видеорегистратор, вставьте винты в левые и правые крепежные отверстия регистратора.

- Фиксирующие и крепежные гайки не поставляются с видеорегистратором. Их можно купить отдельно в месте приобретения полки или стойки. (Рекомендуются гайки М6 и крепежные гайки с размером головки, равным 12 мм или менее.)



Использование информации по устройству

Информацию по устройству / руководство / информацию о прошивке / FAQ / список совместимости с жесткими дисками можно узнать на домашней странице или в мобильном Интернете вашего смартфона.




Подключение к сети через роутер

Если необходимо добавить 1-3 ПК и регистраторы в среду с использованием xDSL-модем / кабельный модем, можно воспользоваться роутер только с одним подключением к Интернету.

Настоящее руководство может использоваться пользователями с начальными знаниями о сетях. Ниже приведены инструкции по установке роутера, локального ПК и регистратора.

Подключение кабеля



Подключение роутера с помощью ПК


■ См. руководство пользователя роутера.

Подключение регистратора к роутеру


Перейдите к пункту <IP-адрес и порт> меню настройки регистратора <Сеть>, и установите параметры 1 <IP адрес> и 2 <Шлюз> в меню <Настройка>.

※ Параметр <Шлюз по умолчанию> (можно увидеть с помощью командной строки[cmd.exe]) локального компьютера и параметр <Шлюз> регистратора должны совпадать.

※ Первые три числа <IP адрес> видеорегистратора должны совпадать с первыми тремя числами адреса <Шлюз по умолчанию>, выбранного в окне [cmd.exe] на локальном компьютере.



<экран cmd>



<напр., экран Регистратора>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия (Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66.

При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

