

مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S

عرض المكونات



- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقًا لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقًا. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطراز.

المُسجل QRN-1630S/QRN-830S/XRN-8155	المُسجل QRN-430S/XRN-420S
ل دليل السريع	الماوس
مهايئ الطاقة	كبل طاقة
كابل طاقة SATA ①	الحامل
كابل بيانات SATA	كابل طاقة SATA ②
برغي تثبيت الحامل	برغي تثبيت القرص الصلب

طراز بدون محرك أقراص ثابت

اسم الطراز	QRN-430S/XRN-420S	QRN-830S	QRN-1630S/XRN-8155	الأجزاء
المُسجل	O	O	O	
الماوس	O	O	O	
لدليل السريع	O	O	O	
كبل طاقة	O	O	O	
مهايئ الطاقة	O	O	X	
الحامل	X	X	O	
كابل طاقة SATA ①	X	X	O	
كابل طاقة SATA ②	O	O	X	
كابل بيانات SATA	X	X	O (عدد2)	
برغي تثبيت القرص الصلب	O (عدد4)	O (عدد4)	O (عدد8)	
برغي تثبيت الحامل	X	X	O (عدد4)	

طراز بمحرك أقراص ثابت

اسم الطراز	QRN-430S/XRN-420S	QRN-830S	QRN-1630S/XRN-8155	الأجزاء
اسم الطراز	محرك أقراص ثابت (عدد1)	محرك أقراص ثابت (عدد1)	محرك أقراص ثابت (عدد1)	
المُسجل	O	O	O	
الماوس	O	O	O	
لدليل السريع	O	O	O	
كبل طاقة	O	O	O	
مهايئ الطاقة	O	O	X	
الحامل	X	X	O	
كابل طاقة SATA ①	X	X	X	
كابل طاقة SATA ②	X	X	X	
كابل بيانات SATA	X	X	O	
برغي تثبيت القرص الصلب	X	X	O (عدد4)	
برغي تثبيت الحامل	X	X	O (عدد4)	

- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.


QRN-1630S/XRN-815S

- تستند الصور أدناه إلى نموذج XRN-815S.



1. ازل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.
2. قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.



- راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.




- اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

3. استخدم البراغي لتثبيت القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.
4. تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

- عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.




1. ازل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.



2. قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.



- راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.



- اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.



4. تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

- عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.



استخدام معلومات المنتج


يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.




■ تستند الصور أدناه إلى نموذج QRN-430S.



1 قم بفك البراغي في الخلف وحرك الغطاء للخلف لإزالته.




2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.




! اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

4 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء. ■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.



3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.




الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل



توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر



■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

توصيل مُسجل وموجّه

انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> للمُسجل وقم بتعيين **1** <IP address> و **2** <Gateway> في <Setup>.

✳ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة <cmd.exe> في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> المُسجل.

✳ يجب أن تتطابق أرقام المسجل الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختيارها في نافذة <cmd.exe> للكمبيوتر المحلي الخاص بك.



<شاشة cmd>

<مثال شاشة المُسجل>

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يُقسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببيع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموّرد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاً.



