

AIBox

Guide de prise en main rapide

AIB-800A




Caractéristiques

Ce produit vous permet d'enregistrer des caméras qui ne prennent pas en charge les fonctions d'IA, ce qui permet la réception de Bestshot, de métadonnées, etc., par le biais de diverses fonctions d'analytique basée sur l'IA. En outre, il prend en charge la surveillance en temps réel des vidéos enregistrées.

- Prise en charge de l'analytique basée sur l'IA (détection d'objets, comptage de personnes/véhicules, gestion des files d'attente, carte thermique, IVA et zone de détection)
- Prise en charge des applications d'IA pour chaque canal
- Prend en charge la vue BestShot
- Configuration des déclencheurs d'événements et des actions liées aux événements
- Recherche de journal pratique
- Prend en charge la norme ONVIF Profile S et les protocoles RTP/RTSP
- Entrée/sortie d'alarme
- Prise en charge de la surveillance en temps réel des caméras réseau sur 8 canaux
- Prise en charge de la surveillance à distance grâce à la compatibilité DDNS


Voir les composants

- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.


		
AIBox	Guide de prise en main rapide	Adaptateur secteur
		
Câble d'alimentation	Bloc de raccordement (2 ea)	Coussin antidérapant en caoutchouc
		
Supports pour rack (2 ea)	Vis de fixation du support (4 ea)	

- Fixez des coussins antidérapants en caoutchouc sous le produit, en fonction de l'environnement d'utilisation. Cela permet d'éviter tout glissement ou vacillement et améliore la stabilité pendant l'utilisation.

Configuration du système AIBox




Noms et fonctions des pièces (Avant)



Noms des pièces		Fonctions
1	Voyant LED	POWER : Indique l'état marche/arrêt.
		NETWORK : Affiche l'état de la connexion réseau et du transfert de données.
		ALARM : Le voyant LED s'allume lorsqu'un événement se produit.

Noms et fonctions des pièces (Arrière)




Noms des pièces		Fonctions
1	DC 12V POWER	Borne à laquelle connecter l'alimentation.
2	NETWORK	Port pour la connexion réseau et la fenêtre de visualisation Web.
3	DEBUG	Périphérique pour la maintenance. • Ne connectez aucun périphérique USB dans ce port.
4	Connexion à la masse	Port pour connecter un câble de terre séparé. • Pour une manipulation sûre de l'appareil, veuillez ajouter un fil de terre.
5	Alarme	• ALARM IN : Ports d'entrée d'alarme. (1~8 CA) • ALARM RESET : Ports de réinitialisation d'alarme. • ALARM OUT : Ports de sortie d'alarme. (1~4 CA)
6	CONSOLE	Périphérique pour la maintenance.

Précautions d'installation

- Veuillez prendre note de ce qui suit avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez pas le produit en extérieur.
 - Ne renversez pas d'eau ou de liquide dans les éléments de connexion du produit.
 - Ne soumettez pas le système à des forces ou chocs excessifs.
 - Ne retirez pas la fiche d'alimentation en forçant.
 - Ne démontez pas le produit vous-même.
 - Ne dépassez pas la plage d'entrée/sortie nominale.
 - Utilisez uniquement un cordon d'alimentation certifié.
 - Pour les produits avec une entrée de terre, utilisez une fiche d'alimentation avec mise à la terre.

Vérification de L'environnement D'installation


Veuillez noter qu'une température interne du produit trop élevée peut provoquer une défaillance du système ou écourter sa durée de vie (voir la figure de droite). Gardez à l'esprit les instructions suivantes avant l'installation du produit.



[Figure 1]

Lors du montage de l'appareil sur un rack, respectez les instructions suivantes.

1. Vérifiez que l'intérieur du rack n'est pas hermétique.
2. Vérifiez que la circulation de l'air est assurée au niveau des entrées/sorties tel qu'indiqué sur l'illustration.
3. Si vous empilez les appareils ou d'autres périphériques de montage en rack comme indiqué sur la figure 2, libérez de l'espace pour l'aération ou installez un ventilateur.
4. Pour une convection naturelle de l'air, placez l'entrée dans la partie inférieure du rack et la sortie dans la partie supérieure.
5. Il est fortement recommandé d'installer un moteur de ventilateur à l'entrée et à la sortie afin de favoriser la circulation de l'air. (Installez un filtre à l'entrée pour arrêter la poussière et les corps étrangers.)
6. À l'intérieur du rack ou autour du produit, il est recommandé de maintenir la température à 25 °C.




[Figure 2]

Installation du Rack


Installez le rack de support comme illustré sur la figure, puis serrez les vis de chaque côté.

- Serrez les vis de sorte que les vibrations ne les desserrent pas.




Connexion de l'entrée/sortie d'alarme

Le port d'entrée/sortie d'alarme à l'arrière se compose des éléments suivants.




- ALARM IN 1 ~ 8 : Ports d'entrée d'alarme
- ALARM RESET : Après la réception d'un signal de réinitialisation de l'alarme, il libère l'entrée d'alarme actuelle et redémarre la transmission de l'alarme.
- ALARM OUT 1 ~ 4 : Ports de sortie d'alarme



Connexion au réseau

- Pour obtenir de plus amples informations sur la connexion au réseau, voir « Configuration du réseau » dans le manuel de l'utilisateur.


Connexion au réseau via Ethernet (10/100/1000BaseT)



Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez utiliser un PC et AIBox dans un environnement utilisant un modem xDSL/câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Pour configurer votre routeur, votre PC local et AIBox, suivez les instructions.



Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC




- Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.


Connexion d'un routeur à AIBox

Allez dans **<IP & Port>** dans le menu de configuration **<Réseau>** d'AIBox, et configurez **1 <Adresse IP>** et **2 <Passerelle>** dans **<Réglage>**.

- ※ La **<Passerelle par défaut>** cochée dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local et la **<Passerelle>** d'AIBox doivent être identiques.
- ※ Les trois premiers chiffres de l'**<Adresse IP>** d'AIBox devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case **<Passerelle par défaut>** cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.



<Écran cmd>



<Écran AIBox>

Vérification de l'adresse IP


L'adresse IP d'AIBox pour connecter la fenêtre de visualisation Web peut être vérifiée dans « Wisenet Device Manager ». Le programme « Wisenet Device Manager » peut être installé en se rendant sur le site Web de Hanwha Vision (www.HanwhaVision.com) et en le téléchargeant à partir du menu **<Support> <Online Tool>**.

- Exécutez « Wisenet Device Manager ».
- Cliquez sur **<Search>** pour afficher les périphériques connectés.
- Vérifiez l'adresse IP d'AIBox dans la liste.


Définition du mot de passe

Lorsque vous vous connectez à la fenêtre de visualisation Web pour la première fois ou que vous y accédez après une réinitialisation des paramètres d'usine, définissez le mot de passe d'AIBox.

- Ouvrez le navigateur Web et saisissez l'adresse IP d'AIBox dans la barre d'adresse.
- Saisissez le mot de passe du compte administrateur, puis cliquez sur **<Login>**.



- Cliquez sur **<i>** pour voir le guide de base de configuration d'un mot de passe. Reportez-vous aux règles de configuration du mot de passe.




- Mémoisez le mot de passe ou enregistrez-le pour ne pas l'oublier.

Connexion à la fenêtre de visualisation web


- Ouvrez le navigateur Web et saisissez l'adresse IP d'AIBox dans la barre d'adresse. La fenêtre **<Ouvrir une session>** s'affiche.
- Saisissez **<Nom d'utilisateur>** et **<Mot de passe>** et cliquez sur **<Ouvrir une session>**.

- Nom d'utilisateur : Saisissez « admin ».
- Mot de passe : Saisissez le mot de passe défini.



Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

