





CAMERĂ DE PLAFON PENTRU DETECTAREA VITEZEI AHD

Ghid de utilizare rapidă

HCP-6320/HCP-6320H


CE ESTE INCLUS

Verificați dacă următoarele elemente sunt incluse în ambalajul produsului.


Aspect	Numele elementului	Cantitate	Descriere	Model aplicabil
	Cameră	1	-	Model pentru interior (HCP-6320)
		1	-	Model pentru mediu (HCP-6320H)
	Manual CD	1	Manual de utilizare multilingv și ghid rapid	HCP-6320/ HCP-6320H
	Manual de utilizare sau ghid rapid	1	-	
	Șurub de fixare	4	În cazul montării bazei de instalare pe plafon	Model pentru interior (HCP-6320)
	Șablon pentru instalare	1	În cazul stabilirii punctului de instalare înainte de montarea bazei de instalare pe plafon	
	Foaie de izolare	1	În cazul montării camerei în locuri extrem de umede	
	Șurub cu cap hexagonal	3	Folosit pentru fixarea bazei de instalare la cameră	Model pentru mediu (HCP-6320H)
	Cheie L	1	Folosită pentru fixarea bazei de instalare după prinderea acesteia la cameră	
	Etanșare bușă	1	Folosită pentru instalări în exterior pentru a preveni pătrunderea umidității	
	Cablu pentru monitorul de testare	1	Folosit pentru testarea conexiunii camerei la dispozitivul de afișare mobil	HCP-6320/ HCP-6320H

NUMELE ȘI FUNCȚIILE COMPONENTELOR

HCP-6320




HCP-6320H




Articol	Descriere
1 Unitate principală	Protejează mecanismul intern PTZ împotriva luminii directe a soarelui sau a impactului extern.
2 Capac calotă	Capac calotă pentru protecția lentilei și a unității.
3 Port post-servicii (port A/S)	Acest port este destinat reparațiilor și nu este disponibil pentru utilizator.
4 Cablu de siguranță	Cablul împiedică produsul să cadă în timpul instalării.

Vedere de jos a bazei de instalare



Vedere interioară a bazei de instalare



Articol	Descriere
1 Port I/O de alarmă	Folosit pentru conectarea cablului I/O de alarmă.
2 Port pentru alimentare electrică	Folosit pentru conectarea la sursa electrică.
3 Porturi pentru comunicații	Folosite pentru comunicații RS-485/422.
4 Port ieșire video	Port ieșire video analogic. (pentru instalare)
5 Comutator setare comunicații	Setați viteza de transfer și protocoalele.
6 Comutator setare ID	Specificați ID-ul camerei.

TABEL MENIU OSD

Puteți avea o privire de ansamblu a structurii meniului. Pentru informații suplimentare, consultați pagina sau secțiunea respectivă din manual.



※ Motoarele de panoramare/inclinare/zoom și inelul de contact sunt garantate pentru o perioadă de un an în condiții de funcționare continuă.



Hanwha Vision are grijă de mediu în toate etapele de fabricare a produsului și ia măsuri pentru a oferi clienților produse mai ecologice.

Marca Eco reprezintă devotamentul Hanwha Vision de a crea produse ecologice și indică faptul că produsul respectă Directiva UE RoHS.



Reciclarea corectă a acestui produs (Waste Electrical & Electronic Equipmen)

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul și accesoriile electronice ale acestuia (adică încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viață al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați aceste articole de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le, dacă este posibil, pentru a încuraja refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul și modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.

Corporațiile utilizatoare trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.



Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoierul menajer la finalul duratei de viață utilă. Acolo unde sunt menționate, simbolurile substanțelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb cu o concentrație peste nivelurile de referință specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, separați bateriile de alte reziduuri și reciclați-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.

